



Navilink A59 nutikas ruumi temperatuuri juhtsüsteem

kood 074208



ET

Dokument nr 1846-5
06.12.2017



Juhend spetsialistidele ja kasutajale

kasutajale säilitamiseks
edasiseks juhendiks

atlantic-comfort.com

Sisu


Seadme kirjeldus	2
Üldised omadused	2
Ekraani kirjeldus	3
Kokkupanek ja ühendused	4
Paigaldamine	4
Anduri avamine	4
Anduri kasutamine patareidega	4
Anduri kasutamine võrgutoitega	5
Seinale kinnitamine	5
WiFi-ühendus	7
Ruumianduri sidumise põhitõed	7
Anduri sidumine soojuspumbaga/boileriga	8
2. anduri sidumine	10
Paigaldaja menüü	12
Kalibreerimine	13
Anduri sidumine	14
Lähtestamine	15
io-homecontrol®-i koodi saatmine	16
io-homecontrol®-i koodi vastuvõtmine	17
Versioon	18
Sidumise protseduur	19
Kasutamine	20
Seadepunkti reguleerimine täpsemas menüüs:	
Käsitsirežiim	20
Seadepunkti reguleerimine lihtsustatud menüüs:	
Otsene seadepunkt	20
Puhkuserežiim	21
Vigade nimekiri	22

1 Seadme kirjeldus

1.1 Üldised omadused


Sagedus: 868 MHz.

Saatevõimsus: maksimaalselt 5 mW.



joonis 1 - Mõõtmed (mm)

1.2 Ekraani kirjeldus



Omadused



- Puhkuserežiim



- Navigeerimine
- Režiimi muutmine (VÄLJAS, Küte, Jahutus)



- Seadepunkti väärtuse suurendamine
- Järgmisele ekraanile liikumine



- Seadepunkti väärtuse vähendamine
- Eelmisele ekraanile tagasi

Sümbolid Definitsioonid



- Puhkuserežiim aktiveeritud



- Andmed



- Paigaldaja menüü



- Jahutuse režiim*



- Kütte režiim



- Mugava režiimi jahutus aktiveeritud*



- Mugava režiimi küte aktiveeritud

ECO

- Ökonoomse režiimi küte/jahutus aktiveeritud



- Taimeri programmeerimise režiim



- Käsitsirežiim

00.0

- Seadepunkti väärtus

21.9°C

- Ekraanisäästja / ümbritsev temperatuur

* Kui paigaldus võimaldab


2 Kokkupanek ja ühendused

2.1 Paigaldamine


Andur tuleb paigaldada elutoas avatud seinale. See tuleb paigaldada kohta, kus see on kergesti ligipääsetav. Hea ühenduvuse saamiseks valige koht kus oleks kõige vähem segavaid tegureid. Pidage kinni järgnevatest punktidest.

- Vältige elektrikaablite, tugevate magnetväljade või selliste seadmete, nagu arvutid, televiisorid või mikrolaineahju jms, lähendust.
- Vältige alasid, kus esineb raadiohäireid, mis on põhjustatud suurtest metallobjectidest või metallvõrku või sarrust (nt klaas- või betoonhooned) sisaldavatest hoonetest.
- Saatja ja vastuvõtja ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui 30 m või 2 korrust.
- Ärge paigaldage seadet metallkorpuse sisse (nt soojuspump).

- Vältige otseseid soojusallikaid (kamin, teler, küpsetuspinnad, päike) ja tuuletõmbusega kohti (ventilatsioon, uks jne).



2.2 Anduri avamine



joonis 2 - Anduri avamine

2.3 Anduri kasutamine patareidega


2 AAA LR03 patareid (komplektis).

Paigaldage õige polaarsusega.

⚡ Ärge juhtmeid ühendage.



Patareide enneaegse tühjenemise oht, kui generaator on välja lülitatud.



joonis 3 - Patareitoitega andur

2.4 Anduri kasutamine võrgutoitega

Nimipinge 12 - 24 V DC.


Kasutatava kaabli tüüp: 0,5 kuni 1,5 mm² jäik või 0,5 kuni 0,75 mm² painduv jäiga otsaga.

☞ **Ärge** patareisid kasutage.

☞ **Ei** ühildu Naiaga / Naemaga.

2.4.1 Kaabli ühendamine

1. Koorige juhtmeotsi umbes 10 mm.
2. Sisestage juhtmeotsad ühendusklemmidesse (*push-in*-konnektoritega).




joonis 4 - Kaabli ühendamine

2.4.2 Kaabli eraldamine

Kasutage lameda otsaga kruvikeerajat.


Keerake väikest metallist plaadikest, tõmmates samaaegselt kaablit.



joonis 5 - Kaabli eraldamine

2.5 Seinale kinnitamine

Kinnitage anduri tagumine plaat kruvidega (ei kuulu komplekti).



joonis 6 - Seinale kinnitamine




3 WiFi-ühendus

3.1 Ruumianduri sidumise põhitõed

• Soojuspump/boiler --> 1 ruumiandur


Siduge andur soojuspumba/boileriga.




(vt "Sidumise protseduur ...", lk 19)

• Soojuspump/boiler --> 2 ruumiandurit

Siduge 1. andur soojuspumbaga/boileriga.




Siduge 2. andur 1. anduriga.







☞ **Kahe seadme sidumiseks (soojuspump/boiler – andur või andur – andur) peavad olema mõlemad seadmed sidumisrežiimis.**

3.2 Anduri sidumine soojuspumbaga/boileriga

3.2.1 1. anduri sidumine soojuspumbaga/boileriga

Tegevus	Kirjeldus	Ekraan
1	Käivitage boileril või soojuspumbal sidumise protseduur. Palun tutvuge toote juhendiga või vt "Sidumise protseduur ...", lk 19.	
2	 Vaikeekraan anduri esmakordsel kasutuselevõtul.	
3	Valige „PAs“, kasutades  ja  nuppe. Oodake 5 sekundit. „PAs“ vilgub. Andur ootab sidumiseks 10 minutit.	
4	Valige anduri tsooni number, kasutades  ja  nuppe.	
	Oodake 5 sekundit.	 või
5	Sidumine ebaõnnestus. Alustage uuesti punktist 2.	
	Sidumine õnnestus.	
6	Kui on vaja siduda vaid üks andur Valige „Fln“ (lõpp), kasutades  ja  nuppe.	
	Kui on vaja siduda 2. andur Valige „Sde“ (andur), kasutades  ja  nuppe. „Sde“ vilgub. Andur ootab sidumiseks 10 minutit.	







3.2.2 2. anduri sidumine

Tegevus	Kirjeldus	Ekraan
1	Käivitage 1. anduril sidumise protseduur. Kasutage 2. anduri sidumiseks järgmist protseduuri.	
2	 Vaikeekraan anduri esmakordsel kasutuselevõtul.	
3	Valige „Sde“ (andur), kasutades  ja  nuppe. Oodake 5 sekundit. „Sde“ vilgub. Andur ootab sidumiseks 10 minutit.	
4	Valige anduri tsooni number, kasutades  ja  nuppe. Oodake 5 sekundit.	 või 
5	Sidumine ebaõnnestus. Alustage uuesti punktist 2.	
6	Sidumine õnnestus. Minge tagasi põhiekraanile, kasutades  nuppu. Ebaõnnestumisel alustage protseduuri uuesti algusest.	   






3.3 2. anduri sidumine

Paigalduskonfiguratsioon hõlmab 1. töötavat andurit.

3.3.1 1. anduriga sidumise protseduur

Tegevus	Kirjeldus	Ekraan
1	Avage paigaldaja menüü, vajutades  ja  samaaegselt 3 sekundit.	
2	Valige „ioAJ“, kasutades  nuppu.	
3	Valige „oui“ (jah), kasutades  ja  nuppe. Oodake 5 sekundit.	
4	„Sde“ (andur) vilgub. Andur ootab sidumiseks 10 minutit.	
5	 Käivitage sidumise protseduur 2. anduril ("2. anduri sidumine", lk 11).	
6	Sidumine õnnestus.	
	Sidumine ebaõnnestus.	
7	Valige „Fln“ (lõpp), kasutades  ja  nuppe.	

3.3.2 2. anduri sidumine


Tegevus	Kirjeldus	Ekraan
1	Käivitage 1. anduril sidumise protseduur. Kasutage 2. anduri sidumiseks järgmist protseduuri.	
2	 Vaikeekraan anduri esmakordsel kasutuselevõtul.	
3	Valige „Sde“ (andur), kasutades  ja  nuppe. Oodake 5 sekundit. „Sde“ vilgub. Andur ootab sidumiseks 10 minutit.	
4	Valige anduri tsooni number, kasutades  ja  nuppe. Oodake 5 sekundit.	 või 
5	Sidumine ebaõnnestus. Alustage uuesti punktist 2.	
6	Sidumine õnnestus. Minge tagasi põhiekraanile, kasutades  nuppu. Ebaõnnestumisel alustage protseduuri uuesti algusest.	   

4 Paigaldaja menüü



Avage paigaldaja menüü, vajutades  ja  samaaegselt 3 sekundit.

Kui paigaldaja menüü on aktiivne, ilmub ekraanile  sümbol.



Paigaldaja menüüst väljumiseks vajutage  ja  samaaegselt 3 sekundit.






4.1 Kalibreerimine

Tegevus	Kirjeldus	Ekraan
1	Avage paigaldaja menüü, vajutades  ja  samaaegselt 3 sekundit.	
2	Valige „EtAl“ (kalibreerimine), kasutades  nuppu.	
3	Reguleerige temperatuuri, kasutades  ja  nuppe. Oodake 5 sekundit.	
4	Andur on kalibreeritud.	
5	Paigaldaja menüüst väljumiseks vajutage  ja  samaaegselt 3 sekundit.	

4.2 Anduri sidumine

Tegevus	Kirjeldus	Ekraan
1	Avage paigaldaja menüü, vajutades  ja  samaaegselt 3 sekundit.	
2	Valige „ioAJ“, kasutades  nuppu.	
3	Valige „oui“ (jah), kasutades  ja  nuppe. Oodake 5 sekundit.	
4	„Sde“ (andur) vilgub. Andur ootab sidumiseks 10 minutit.	
5	Sidumine õnnestus.	
	Sidumine ebaõnnestus.	
6	Minge tagasi põhiekraanile, kasutades  nuppu. Ebaõnnestumisel alustage protseduuri uuesti algusest.	

4.3 Lähtestamine

Tegevus	Kirjeldus	Ekraan
1	Avage paigaldaja menüü, vajutades  ja  samaaegselt 3 sekundit.	
2	Valige „init“ (lähtestamine), kasutades  nuppu.	
3	Valige „oui“ (jah), kasutades  ja  nuppe. Oodake 5 sekundit.	
5	Andur on lähtestatud.	

• TÄPSEMAD PARAMEETRID – KODU AUTOMEERIMISE VÕIMALUSED





Turvakood:

io-homecontrol® WiFi protokollil on integreeritud turvafunktsioonid, et vältida lähedalasuvate seadmete häirimist. Kui kasutatakse erinevaid io-homecontrol®-i seadmeid, genereerib esimesena paigaldatud seade unikaalse „turvakoodi“ kõigi maja seadmete jaoks. Juba olemasolev seade peab seda turvakoodi lisatava seadmega jagama.





Käesolev osa on mõeldud io-homecontrol®-i tehnoloogiaga tuttavatele kasutajatele ja pakub selle koodiga seotud erinevaid võimalusi.

Palun tutvuge io-homecontrol®-i seadmete sidumise osaga.



4.4 io-homecontrol®-i koodi saatmine

Tegevus	Kirjeldus	Ekraan
1	Avage paigaldaja menüü, vajutades  ja  samaaegselt 3 sekundit.	
2	Valige „ioEn“, kasutades  nuppu.	
3	Valige „oui“ (jah), kasutades  ja  nuppe. Oodake 5 sekundit.	
4	io-homecontrol®-i koodi saatmine algab.	
5	io-homecontrol®-i koodi saatmine õnnestus.	
	io-homecontrol®-i koodi ei saadetud.	
6	Minge tagasi põhiekraanile, kasutades  nuppu. Ebaõnnestumisel alustage protseduuri uuesti algusest.	

4.5 io-homecontrol®-i koodi vastuvõtmine


Tegevus	Kirjeldus	Ekraan
1	Avage paigaldaja menüü, vajutades  ja  samaaegselt 3 sekundit.	
2	Valige „iorE“, kasutades  nuppu.	
3	Valige „oui“ (jah), kasutades  ja  nuppe. Oodake 5 sekundit.	
4	io-homecontrol®-i koodi vastuvõtmine algab.	
5	io-homecontrol®-i koodi vastuvõtmine õnnestus.	
	io-homecontrol®-i koodi ei võetud vastu.	
6	Minge tagasi põhiekraanile, kasutades  nuppu. Ebaõnnestumisel alustage protseduuri uuesti algusest.	

4.6 Versioon

Tegevus	Kirjeldus	Ekraan
1	Avage paigaldaja menüü, vajutades  ja  samaaegselt 3 sekundit.	
2	Avage versiooni ekraan, kasutades  nuppu.	
3	Väljuge paigaldaja menüüst, vajutades  ja  samaaegselt 3 sekundit.	

4.7 Sidumise protseduur ...

4.7.1 ...soojuspumba alféa A.I. jaoks




Sätted > Ühendused > Ühendus

Ruumianduri ühendamiseks minge järgmisesse menüüsse:

„Sätted“ > „Ühendused“ > „Ühendus“.


Seade ootab sidumist 10 minutit.

☞ Kui andur on juba seotud, pole menüü „Ühendus“ enam kättesaadav.



Lisainformatsiooni saamiseks tutvuge palun seadme juhendiga.

4.7.2 ... Navipass io-homecontrol®-i jaoks



Paigaldage NAVIPASS IO, mis ootab sidumist.

Vajutage 3 sekundi jooksul klahvi 1.

Laske lahti.


LED 1 vilgub kiiresti roheliselt.

Lisainformatsiooni saamiseks tutvuge palun Navipass io-homecontrol®-i juhendiga.



5 Kasutamine

5.1 Seadepunkti reguleerimine täpsemas menüüs: Käsitsirežiim



☞ See erand võimaldab muuta seadepunkti väärtust 24-tunniks.

Tegevus	Kirjeldus	Ekraan
1	Vajutage  või  .	
2	Seadepunkt vilgub. Reguleerige seadepunkti, kasutades  ja  nuppe.	
3	Olles seadepunkti kord juba valinud, oodake 5 sekundit. Vilkumine lõppeb. Seadepunkt on 24-tunniks muudetud. Vabastusperioodi lõpus taastub algne olek ja „käte“ sümbol kaob.	





5.2 Seadepunkti reguleerimine lihtsustatud menüüs: Otsene seadepunkt

Tegevus	Kirjeldus	Ekraan
1	Vajutage  või  .	
2	Seadepunkt vilgub. Reguleerige seadepunkti, kasutades  ja  nuppe.	
3	Olles seadepunkti kord juba valinud, oodake 5 sekundit. Vilkumine lõppeb. Seadepunkt on muudetud.	

5.3 Puhkuserežiim

Tegevus	Kirjeldus	Ekraan
1	Vajutage  nuppu.	
2	Seadistage puhkuseperioodi päevade arv, kasutades  ja  nuppe.	
3	Oodake 5 sekundit. ☞ Puhkuserežiimi ajal kuvatakse allesjäävate päevade arvu.	
	☞ Vajutage  nuppu uuesti, et puhkuserežiim tühistada.	

6 Vigade nimekiri

nr.	Vea kirjeldus	Tegevused
	Patarei viga (laeng <10%)	Asendage patareid.
	Temperatuurianduri viga	Võtke ühendust paigaldajaga.
	Avatud vooluring	
	Väärtus alumisest piirist madalam	
	Väärtus ülemisest piirist kõrgem	
	Lühis	
	WiFi rike (kui WiFi signaal puudub enam kui 16 minutit)	
	Nupu rike (kui nupu probleem kestab enam kui 20 sekundit)	Veenduge, et ükski nupp pole allavajutatud asendisse kinni jäänud.



A series of horizontal lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes or drawings.



Seade vastab järgmistele nõuetele.

- Madalpinge direktiiv 2014/35/EÜ kooskõlas standardiga EN 60335-1;
- Elektromagnetilise ühenduvuse direktiiv 2014/30/EÜ



Käesolev seade on märgistatud selle sümboliga. See tähendab, et kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb rangelt lahutada olmeprügist. Euroopa Liidu riikides (*), Norras, Islandil ja Liechtensteinis on sellist tüüpi toodete jaoks olemas spetsiaalne taaskasutussüsteem.

Ärge üritage seda toodet ise likvideerida. See võib teie tervist ja keskkonda kahjulikult mõjutada.

Jahutusaine vedelik, õli ja muud osad tuleb ümber töödelda kvalifitseeritud paigaldaja poolt kooskõlas kehtivate kohalike ja riiklike seadustega.

Ringlussevõtu jaoks peab seda seadet töötleva eriteenistus ja mitte mingil juhul ei tohi seda välja visata koos olmeprügi või suuremahuliste jäätmetega, või jätta prügimäele.

Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma kütteinseneri või müüjajärgse teenindusega.

* Sõltuvalt iga liikmesriigi riiklikest eeskirjadest.

Kasutuselevõtu kuupäev:

Teie kütteinseneri või müüjajärgse teeninduse kontaktandmed.



atlantic

atlantic-comfort.com

Société Industrielle de Chauffage

SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - PRANTSUSMAA